



194-100 Резиновая перфорированная лента с фиксирующей кнопкой, 100 см

Лента используется для закрепления нейтрального электрода многоразового использования в нужной позиции. Мытье и обработка моющими и дезинфицирующими средствами, предусмотренными правилами антисептики. Не подлежит автоклавированию